

Manuál pro bezdotykové odpadkové koše s deodorizérem

Pro spuštění senzoru zapněte vypínač na zadní straně. Po přepnutí vypínače do polohy zapnuto se po chvíli objeví červené světlo na indikátoru, které poté začne blikat. Po přiblížení ruky, nebo odpadku se odpadkový koš automaticky otevře a rozsvítí se zelené světlo. Po vložení odpadků a oddálení Vaší ruky se odpadkový koš automaticky zavře a začne blikat červené světlo. V případě, že potřebujete zastavit chod senzoru při vyjmutí odpadků, zmáčkněte na indikátoru vypínač OPEN. Odpadkový koš vypne automatický systém a zůstane otevřený. Po vyprázdnění odpadu zmáčkněte spínač CLOSE a koš se zavře. Červené světlo se opět rozsvítí a to signalizuje, že automatický systém opět naběhl.

Instalace

1. Vyjměte z odpadkového koše vrchní část. Sundejte pouzdro deodorizéru a deodorizér vyjměte. Deodorizér je zabalen v průhledném plastovém pytlíku. Tento pytlík sundejte a deodorizér opět vložte do pouzdra.
 2. Nyní otevřete kryt baterií, který naleznete na spodní straně této části. Vložte 4 baterie velikosti „D“. Dbejte při tom na správnou polaritu podle značek kladného a záporného pólu a nasuňte kryt baterií opět na své místo. Pouzdro i s deodorizérem opět vraťte na své místo.
 3. Vraťte zpět vrchní část na koš.
 4. Zapněte vypínač napájení v zadní části koše. V této chvíli se na 3 vteřiny rozsvítí červená kontrolka. Poté začne blikat vždy jednou za 3 vteřiny, což indikuje normální provoz.
 5. Chcete-li vhodit do koše odpad, přidržte ruku ve vzdálenosti cca 10 cm nad snímacím senzorem (ten se nachází u tlačítek OPEN a CLOSE) a víko se automaticky otevře. Po oddálení ruky nebo jiného předmětu se víko po 3 vteřinách zavře.
 6. - v normálním pohotovostním stavu kontrolka bliká červeně (jednou za 3 vteřiny)
- při automatickém otevírání víka kontrolka svítí zeleně.
- při automatickém zavírání víka kontrolka svítí červeně.
- pokud je víko otevřeno manuálně kontrolka bliká zeleně jednou za 3 vteřiny
- baterie vydrží plně funkční zhruba 6 měsíců, při použití 20 x denně, jsou-li baterie téměř vybité, kontrolka bliká žlutě (jednou za 3 vteřiny).
- deodorizér vydrží zhruba 6 měsíců, poté je potřeba jej vyměnit, pokud cítíte zápach z koše již dříve, vyměňte deodorizér dříve

Upozornění

- elektronické části odpadkového koše neumývat pod tekoucí vodou, došlo by k poškození senzoru
- neblokovat automatické otevírání a zavírání odpadkových košů, mohlo by dojít k poškození
- vyměnit baterie okamžitě po vybití, aby nedošlo k poškození elektrického systému bezdotykového odpadkového koše
- indukční část nevystavovat přímému slunci